


INSTALLATION INSTRUCTIONS MODEL 804-LV

1. Using the screws provided mount the electric valve inside the vehicle in a dry location.
2. Connect the 1/4" air hoses to the electric valve as shown in Fig. 1.
NOTE: To avoid air leaks do not over tighten the air hose compression fittings.

IMPORTANT: Air supply must be in direction of arrow.

3. Wire the electric valve as follows:
 - A. Connect to one of the terminals (+) 12 volts battery, alternator, etc. Protect this circuit with a 3 amp fuse. (Fuse not included).
 - B. Connect the other terminal of the electric valve to the horn switch.
 - C. Connect a wire to the other horn switch terminal and ground under any metal body bolt that is clean of paint and rust. Fig. 1.




INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN MODELO 804-LV

1. Usando los tornillos proporcionados monte la válvula eléctrica dentro del vehículo en una ubicación seca.
2. Conecte la manguera de aire de 6,35 mm a la válvula eléctrica como se muestra en la Fig. 1
NOTA: Para evitar las fugas de aire no apriete en exceso el adaptador de la compresión de la manguera de aire.

IMPORTANTE: El suministro de aire debe ser en la dirección de la flecha.

3. Instale el cable la válvula eléctrica como se indica:
 - A. Conecte a una de las terminales a tensión de 12 volts (+) tal como la batería, alternador y etc. Proteja este circuito con un fusible de 3 ampere (No incluido).
 - B. Conecte la otra terminal de la válvula eléctrica al interruptor del claxon.
 - C. Conecte un cable a la otra terminal del interruptor del claxon y conecte a tierra a cualquier tornillo de metal de la carrocería que este limpio de pintura y óxido.



MANUFACTURING CORP.
Deer Park, New York 11729

Internet: <http://www.wolo-mfg.com>.

Made in Taiwan to Wolo's exacting specifications and quality.
Hecho en Taiwan bajo las especificaciones y calidad de Wolo™.

© 2005 Wolo Mfg. Corp. All Rights Reserved
Todos los Derechos Reservados